

**Piktogrammer**



Korrekt opstillingsvinkel for stigen er 65-75 grader.



Stigen må ikke opstilles på blødt underlag.



Stå ikke på stigen's øverste trin.



Max. belastning for stigen er 150 kg.



Stigen må ikke opstilles på glat eller vådt underlag.



Stå ikke på stigen's øverste trin / platform.



Max. belastning for stigen er 120 kg.



Stigen må ikke opstilles på ujævnt underlag og skal hvile på begge fødder.



Stigen må ikke benyttes som adgang til andet niveau.



Kun én person på stigen af gangen.



Stigen må ikke hvile på trinnene (stigen skal altid hvile på begge vanger)



Stigen må ikke benyttes af flere personer samtidigt



Husk at læse manual / generel vejledning



Stigen må ikke benyttes som bro.



Stigen må ikke benyttes af flere personer samtidigt.




Inspicer stige / stigen's fødder før brug.



Multi-, combi-, og universalstiger må ikke anvendes i anlægsstige-funktion, uden at være fuldt slået ud og låst.



Stigen's knæbslag / låsemekanisme må ikke vende ud af ved brug.



Inspicer stigen før brug.



Undgå strømførende ledninger, kabler, osv.




Overskrid ikke den angivne trindhøjde ved brug af stigen.




Benyttes stigen som adgangsvej til andet niveau, skal min. 1 m af stige række op over niveau.



Undgå at række for langt ud ved arbejde fra stigen.



Tjek at låsebeslaget låser korrekt før brug af stigen



Stigen skal foldes komplet ud ved opstilling (beslag/bånd skal være helt udfoldet/stramt/låst)



Gå ikke på stigen med ryggen mod trinnene (vend altid front mod stigen)



Stigen er godkendt i henhold til gældende EU norm.